

MITSUBISHI 4G63


Запчасти для ТО


	Топливный насос	5791CE7447
	Фильтр топливный	4487AA1259
	Фильтр масляный	1214CM1381
	Свеча зажигания	7894AP3884
	Провода в/вольтные	5191PA6451


Кривошипно-шатунный механизм


	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	
	STD	5561AC6628
	0.25	5561AC3956
	0.50	7741LI9714
	0.75	5561AC2498


	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	
	STD	5152LQ4778
	0.25	2834CK2609
	0.50	2834CK9254
	0.75	2834CK6429

	Шатун в сборе	3212HT1659
--	---------------	------------


	Вал коленчатый	8511PK7914
--	----------------	------------


	Вкладыш коренной центральной	4214ZQ1059
--	------------------------------	------------

	Вкладыш коренной (на ДВС 5шт.)	7815BK1008
--	--------------------------------	------------

	Вкладыши шатунные (на ДВС 4шт.)	6573IR6411
--	---------------------------------	------------

Газораспределительный м-зм


	Вал распределительный	3946SN7735
---	-----------------------	------------

	1. Шкив распредвала	9671LG7124
	2. Шкив коленвала	4264QQ6664
	3. Шкив масляного насоса	7090GQ7350


	Ремень привода ГРМ	3656LI7518
	Натяжитель ремня	1032RW5390

	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	4391PT4180
---	------------------------------	------------


	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT2704
--	---------------------------------	------------

	Втулка направляющая (Впуск) (на ДВС 4 шт.)	8000NW8928
---	--	------------


	Втулка направляющая (Выпуск) (на ДВС 4 шт.)	2303NF2181
--	---	------------

	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX7813
---	----------------------------------	------------

	Коромысла клапанов	
--	--------------------	--

	Коромысло 1 (на ДВС 4 шт.)	4132HK5978
---	----------------------------	------------

	Коромысло 2 (на ДВС 4 шт.)	4132HK8378
--	----------------------------	------------


	Колпачок маслосъемный	
	На впускной клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1486

	На выпуск. клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1141
--	----------------------------------	------------

	Ось коромысел LH	8568FN3641
---	------------------	------------


	Ось коромысел RH	5793QW5036
--	------------------	------------

Система смазки


	1. Шестерня масл.насоса ведущая	3344WD7572
---	---------------------------------	------------

	2. Шестерня масл.насоса ведомая	4626QF3762
--	---------------------------------	------------

	Фильтр масляный	1214CM1381
---	-----------------	------------

	Датчик аварийного давления масла	4010ZW4934
---	----------------------------------	------------


Топливная система

	Топливный насос	5791CE7447
---	-----------------	------------


	Фильтр топливный	4487AA1259
---	------------------	------------


	Карбюратор	1386LG6576
---	------------	------------

Система охлаждения


	Насос охл. жидкости	6198ET9318
---	---------------------	------------

	Термостат	2575TP9964
---	-----------	------------

	Ремень приводной	8374WR1034
---	------------------	------------


	Датчик температуры	5642FI9291
---	--------------------	------------


Электрооборудование


	Прерыватель-распределитель	4821AB2842
---	----------------------------	------------

	Крышка прерывателя	8311AT8407
--	--------------------	------------


	"Бегунок"	9583CT6209
---	-----------	------------

	Катушка зажигания	8951ET4565
---	-------------------	------------


	Датчик температуры	5642FI9291
---	--------------------	------------


	Датчик аварийного давления масла	4010ZW4934
---	----------------------------------	------------


	Стартер	8916MA9903
---	---------	------------

	Генератор	2152TB8024
---	-----------	------------


Прокладки и уплотнения


	Набор прокладок и уплотнений	6356ZJ7990
---	------------------------------	------------


	Прокладка головки блока	3184JG2650
---	-------------------------	------------


	Прокладка клапанной крышки	3139LF9785
	Колпачки маслосъемный	


	На впускной клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1486
	На выпуск. клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1141


	Прокладка термостата	3431NL1097
---	----------------------	------------

	Прокладка впускного коллектора	4971IF2449
---	--------------------------------	------------

	Прокладка выпускного коллектора	7265WG4360
---	---------------------------------	------------

	Прокладка водяного насоса	8880IN1036
---	---------------------------	------------

	Сальник коленвала задний	1067DW2693
---	--------------------------	------------

	Сальник коленвала передний	1039NI4643
---	----------------------------	------------

	Сальник распредвала	9304FD4685
---	---------------------	------------

